



1. Příprava místa instalace.
2. Dopojení NOK na připravené potrubí.
(ne flexibilní hadicí)
3. Vyrovnání v podélném i příčném směru.
Odzkoušení těsnosti všech spojů.
4. Doplnění skladby podlahy materiálem po spodní
lem NOK
5. Po řádném vytvrzení nanešení hydroizolační stěrky
s bandáží - dodržení technologického postupu
daného výrobce.
6. Lepení obkladů a dlažeb dle technologických postupů.
7. Spárování a silikonování.